PHILIPS

beauty

Satin ice Epilator

HP 6433/PB

www.philips.com

ENGLISH 4

ESPAÑOL 20

HP6433/PB

Table of Contents

IMPORTANT	5 - 8
60-DAY MONEY-BACK GUARANTEE	9
FEATURES	10 - 11
INTRODUCTION	12
BEFORE USING	12
FREEZING THE SKIN COOLER	13
EPILATING THE LEGS	13
CLEANING	15
STORAGE	17
ASSISTANCE	17
WARRANTY	18

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electric appliance, basic precautions should always be followed,including the following:

Read all instructions before using this appliance.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

1. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place or drop into water or other liquid.
4. Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
5. Unplug this appliance before cleaning.
6. Do not use an extension cord with this appliance.

WARNING

To reduce the risk of burns,fire, electric shock,or injury to persons:

1. This appliance should never be used by, on,or near children or invalids. Keep out of reach of children.
2. Use this appliance for its intended household use as described in this manual.Do not use attachments not recommended by Philips Electronics North America Corporation.
3. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an Authorized Norelco Service Location for examination and repair.

4. Keep the cord away from heated surfaces.
5. Never drop or insert any object into any opening.
6. Do not use outdoors.
7. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
8. **Always check rotating discs before use. Do not use this epilator with damaged or broken discs,as injury may occur.**
9. Always attach plug to appliance first,then to outlet.Be certain that plug is inserted firmly into appliance.To disconnect,slide switch to OFF position,then remove plug from outlet.
10. To prevent possible damage to the cord,do not wrap cord around the appliance.
11. An appliance should never be left unattended when plugged in.
12. When appliance is on, keep it away from the hair on your head, eyelashes, eyebrows,clothing,brushes,wires and cords to prevent accidents,injury or damage.
13. **Only use epilator on dry legs.Do not use on other body areas.**
14. If you have varicose veins,spots,moles or blemishes,or your skin is sensitive or irritated,or you have in-grown hairs or the tendency towards producing in-grown hairs,do not use this appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Important

- Please read these instructions completely before using this appliance.The following information and precautions are important when using the epilator:
- **CAUTION**: Methods of removing hair by the root can cause ingrown hairs and minor skin injuries. Please consult your doctor if you have any questions about the use of the appliance.
- Do not use the epilator if you suffer from varicose veins, spots, moles or blemishes, or when the skin is irritated, or if you have in-grown hairs or the tendency towards producing in-grown hairs. Consult your doctor first.
- Use of the Satin Ice Epilator may cause reddening or irritation of the skin.This is a normal reaction, which should quickly disappear. However, if irritation remains for more than three days, consult your doctor.
- **Any minor injury resulting from hair removal may allow bacteria to penetrate the injury site potentially causing small scars or a change in pigmentation of the skin.The risk of infection may be minimized by thoroughly cleaning the rotating discs before and/or after each use (see Maintenance section).**
- The Epilator should only be used after prior consultation with your doctor if you have or experience:

- Open wounds

- Eczema, psoriasis (scaly eczema), inflamed skin reactions such as folliculitis, skin rashes or the tendency to allergy or allergic reactions
- Body acne
- Immune deficiency or disorders
- Couperose, rosacea, or varicose veins
- Pregnancy
- Reduced skin immunity as results of diabetes, pregnancy, Raynaud's disease, etc.
- Hemophilia
- If you have moles, raised skin bumps, etc.

◗ If you have been or begin taking hormone medication, or have recently been pregnant, a change in your hormone levels may influence the thickness, color or amount of hair growth. This is caused by the hormonal changes, not by this method of hair removal.
◗ **When removing hair from the area behind knees, be sure to keep skin stretched tightly to prevent pinching of the skin by the rotating discs.**
◗ When using the Epilator for the first time, you may feel some discomfort, irritation or experience reddening of the skin. This is because the hairs are actually removed at the root. The discomfort you feel will tend to lessen with successive uses. You may wish to remove hair in the evening so if any reddening occurs it will diminish overnight.
◗ Use only the cord provided.
◗ Clean appliance regularly following MAINTENANCE instructions.

PHILIPS

60 - DAY MONEY-BACK GUARANTEE

If you are not fully satisfied with your Philips Satin Ice Product, Philips will refund you the full purchase price.
The product must be shipped prepaid by insured mail, insurance prepaid, and have the sales slip, indicating purchase price and the date of purchase, enclosed. The product must be postmarked no later than 60 days after the date of purchase. Philips reserves the right to verify the purchase price of the product and limit refunds not to exceed suggested retail price.

Send dated sales receipt, your complete name and address as indicated below, and the product, prepaid to:

Norelco Consumer Products Company
A Division of Philips Electronics North America Corporation
P.O. Box 1116
Skokie, IL 60076

Please allow 4-6 weeks for delivery of check. (Please Print)

Name_____
Address_____
City_____
State_____Zip_____
TelephoneNo.(____)_____
area code
REASON FOR RETURNING:_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Features



Features



Introduction

- Congratulations! Your new Satin Ice Hair Removal System can remove unwanted hairs quickly, easily and effectively. The combination of the proven epilating disc system with the newly developed skin cooler constitutes a revolution in epilation. Thanks to the natural numbing effect of ice on the skin, the new Satin Ice Epilator makes epilation more comfortable.
- Even short hairs are removed at the root by the quick rotating discs. Any regrowth of hairs tends to be softer - minimizing stubble. Your legs will stay silky smooth and hair-free for weeks.
- To acquaint yourself with how the Satin Ice Epilator works, be certain to read the instructions and important information contained in this booklet before using for the first time. Satin Ice Epilator with the unique skin cooler the choice for smooth, silky results that lasts for weeks!

Before using

- Make sure your skin is clean, free from grease and creams. Do not apply any cream before using. Hairs are easier to remove after a bath or shower; but your skin should be completely dry before using your Satin Ice Epilator System.
- If you are using the appliance for the first time, it is recommended that you begin at an area with little hair growth to become accustomed to using your Satin Ice Epilator.
- **Only use on dry legs. Do not use HP6433 on other body areas.**
- As the hairs are being removed by the root, your skin may feel a little discomfort after using the Satin Ice Epilator system for the first time. This effect will gradually lessen with each use.
- After epilation, regrowth of hairs tends to be softer both in appearance and in touch.
- After each use, you may want to apply a non-alcohol based mild cream or body lotion which helps reduce the possibility of skin irritation.

Freezing the skin cooler

1 Put the skin cooler without the protective sleeve in the freezer cassette and put it in the freezer or freezing compartment for at least 2 hours before you start epilating.

Make sure the outside of the skin cooler is completely dry before you freeze it.

- Tip: You can store the skin cooler in the freezer permanently.

Epilating the legs

Make sure your skin is clean and free of grease and cream. Do not use cream right before you start epilating.

1 Remove skin cooler from freezer cassette. Slide the protective sleeve onto the frozen skin cooler.



2 Snap the skin cooler onto the appliance.

3 Put the plug into any 120V AC electrical outlet.

4 Switch the appliance ON by selecting the desired speed.
Speed I: for areas with little hair growth and/or with bones directly beneath the skin (such as knees and ankles).
Speed II: for larger areas and/or areas with a thicker hair growth.

5 Stretch your skin tight with your free hand to make the hairs stand upright.

6 Place the appliance on the skin at a right angle, with the cord pointing towards you, and gently move it slowly over the skin against the direction of hair growth.
Make sure both the epilating discs and the skin cooler touch your skin.
Do not press the appliance onto the skin.

7 Be sure to stretch your leg when you epilate the back of your knee.

8 Switch the appliance OFF by setting the speed selector to position O.

- **The Epilator is for use on dry legs only.**
- **Note: If you choose to use a cream or moisturizing lotion after use, be certain it does not contain alcohol as it may cause discomfort, or irritation.**
- **IMPORTANT: After using the Satin Ice Epilator some redness or irritation may occur. This is normal and should disappear quickly. Clean the appliance regularly following MAINTENANCE instructions.**

Cleaning the appliance

Do not use any corrosive detergents, scouring pads or cloths, petrol, acetone etc.

1 Switch the appliance OFF by setting the switch to 'O' and remove the plug from the outlet.



2 Remove the skin cooler.

3 Slide the protective sleeve off the skin cooler.

4 Rinse the skin cooler and the protective sleeve under the tap or clean them with a moist cloth.
Make sure the outside of the skin cooler is completely dry before you put it in the provided protective casette. Return the protective casette,with the skin cooler inside, to the freezer.



5 Remove the epilating head.
Press the ribbed sections and slide the epilating head off the appliance in the direction of the arrow.

6 Clean all accessible parts and the epilating discs with the brush.

Never try to detach the epilating discs from the appliance.



7 Slide the epilating head back onto the appliance against the direction of the arrow.
The epilating head only fits onto the appliance in one way.

Storage

1 Put the protective cap back onto the appliance after use.

2 Store the appliance and the accessories in the pouch.

3 Put the skin cooler in the freezer cassette and put this cassette in the freezer or in the freezing compartment.

Assistance

- For assistance or the Authorized Norelco Service Location nearest you, call toll free:
  - 1-800-243-7884
  - or visit us at: www.philips.com
- Authorized Norelco Service Location information is available 24 hours a day, 7 days a week.

FULL TWO YEAR WARRANTY

Philips Electronics North America Corporation warrants each new Philips Product, Model HP6433,against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of purchase, and agrees to repair or replace any defective product without charge.

IMPORTANT: This warranty does not cover damage resulting from accident,misuse or abuse , lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product or loss of parts or subjecting the product to any but the specified voltage.* Use of unauthorized replacement parts will void this warranty.

PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATION WILL NOT PAY FOR WARRANTY SERVICE PERFORMED BY A NON-AUTHORIZED REPAIR SERVICE AND WILL NOT REIMBURSE THE CONSUMER FOR DAMAGE RESULTING FROM WARRANTY SERVICE PERFORMED BY A NON-AUTHORIZED REPAIR SERVICE.NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL,INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

In order to obtain warranty service, simply take or ship the product postage prepaid to the nearest Authorized Norelco Service Location.It is suggested that for your protection you return shipments of product by insured mail,insurance prepaid.Damage occurring during shipment is not covered by this warranty.

NOTE: No other warranty, written or oral,is authorized by Philips Electronics North America Corporation.

This warranty gives you specific legal rights,and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages,so the above exclusion and limitations may not apply to you.

* Read enclosed instructions carefully.

Manufactured for:
Norelco Consumer Products Company
A Division of Philips Electronics North America Corporation
1010 Washington Blvd.,Stamford,CT 06912-0015
For assistance call:1-800-243-7884

MADE IN AUSTRIA.

This symbol on the product's nameplate means it is listed by Underwriters' Laboratories,Inc.

PHILIPS and Philips Shield are Registered Trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V.

Satin Ice is a Trademark of Philips Electronics North America Corporation

© 2001 Philips Electronics North America Corporation. All Rights Reserved.

Indice

IMPORTANTE	21 - 24
GARANTIA DE DEVOLUCION DEL DINERO A LOS 60 DIAS	25
CARACTERÍSTICAS	26 - 27
INTRODUCCIÓN	28
ANTES DE USARLA	28
COMO CONGELAR EL APLICADOR DE FRÍO	29
COMO DEPILAR LAS PIERNAS	29
COMO LIMPIAR EL APARATO	31
ALMACENAMIENTO	33
AYUDA	33
GARANTIA	34

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al usar un aparato eléctrico deben tomarse siempre precauciones básicas, incluyendo las siguientes :

Antes de usar este aparato, lea todas las instrucciones

PELIGRO

Para disminuir el riesgo de choque eléctrico :

1. No coja un aparato que haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente de la red.
2. No lo use mientras esté tomando un baño o en la ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse a una bañera o fregadero. No lo deje caer al agua ni en ningún otro líquido.
4. Desenchufe siempre el aparato de la red inmediatamente después de haberlo usado.
5. Desenchufe este aparato de la red antes de limpiarlo.
6. No use un cable alargador con este aparato.

ADVERTENCIAS

Para disminuir el riesgo de quemaduras,incendio, choque eléctrico o daños a personas :

1. Este aparato nunca debe ser usado por, sobre o cerca de niños o personas discapicitad.Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Utilice este aparato para el uso doméstico para el cual está concebido tal como se describe en este manual.No use accesorios no recomendados por Philips Electronics North America Corporation.
3. No utilice nunca este aparato si el cable de red o la clavija están deteriorados,si no funciona adecuadamente, si se ha caído o deteriorado, o si se ha caído al agua.Envíe el aparato a un Servicio Técnico Autorizado Norelco para examen y reparación.
4. Mantenga el cable de red alejado de superficies calientes.

5. No deje caer ni inserte ningún objeto en las aberturas.
6. No lo use en el exterior.
7. No use el aparato en lugares donde se estén usando aerosoles (sprays) o donde se esté administrando oxígeno.
8. **Compruebe siempre los discos rotativos antes de usar la Depiladora.No use esta Depiladora con discos rotos o deteriorados, ya que podría lesionarse.**
9. Fije siempre primero el conector al aparato y después enchúfelo a la red. Asegúrese de que el conector esté firmemente insertado en el aparato. Para desenchufar, deslice el interruptor a la posición Parada (Off) y después desenchufe la clavija de la red.
10. Para evitar posibles deterioros del cable de red,no lo enrolle alrededor del aparato.
11. Ningún aparato debe dejarse nunca sin vigilancia cuando esté enchufado a la red.
12. Cuando el aparato esté en marcha,manténgalo lejos del cabello de su cabeza,pestañas,cejas, ropas,cepillos,hilos y cables para evitar accidentes, lesiones o deterioros.
13. Use el cabezal depilador sólo sobre las piernas secas. No lo use sobre otras zonas del cuerpo.
14. Si tiene venas varicosas,pecas,lunares o manchas,si su piel es sensible o irritable, si tiene vello que crece hacia dentro, o si tiene tendencia a ello, no use el cabezal depilador y use el cabezal afeitador.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Importante

- Antes de usar este aparato, lea completamente las instrucciones. Las informaciones y precauciones siguientes son importantes cuando use el cabezal depilador.
- **ADVERTENCIA** : Los métodos que eliminan el vello de raíz pueden dar lugar a que el vello crezca hacia dentro y a pequeñas lesiones en la piel. Consulte a su médico si tiene cualquier pregunta sobre el uso del aparato.
- No use el cabezal depilador si tiene venas varicosas, manchas o lunares, ni cuando tenga la piel irritada, o si tiene vello que haya crecido hacia dentro o tiene tendencia a ello. Consulte primero a su médico.
- El uso de la Depiladora Satin•ice puede causar enrojecimiento o irritación de la piel. Esta es una reacción normal que desaparecerá rápidamente. Sin embargo, si la irritación le dura más de 3 días, consulte a su médico.
- **Cualquier pequeña lesión resultante de la eliminación del vello puede permitir la penetración de bacterias en el lugar de la lesión, con la posibilidad de originar pequeñas cicatrices o un cambio en la pigmentación de la piel. El riesgo de infección puede ser minimizado mediante una limpieza a fondo de los discos rotativos antes y/o después de cada uso (vea la sección "Mantenimiento").**
- La Depiladora sólo debe ser usada previa consulta a su médico si tiene o padece:

- Heridas abiertas

- Eczema, psoriasis, reacciones inflamatorias de la piel tales como foliculitis, erupciones de la piel o tendencia a reacciones alérgicas.
- Acné corporal.
- Inmunodeficiencia o enfermedades inmunitarias.
- Cuperosis, rosácea o venas varicosas.
- Embarazo.
- Reducción de la inmunidad de la piel como consecuencia de diabetes, embarazo, enfermedad de Raynaud, etc.
- Hemofilia.
- Si tiene lunares, piel con hinchazones, etc.

◗ Si ha tomado o empezado a tomar medicación hormonal, o ha quedado embarazada recientemente, un cambio en sus niveles hormonales puede tener influencia en el grosor, color y crecimiento del vello. Ello es debido a los cambios hormonales, y no a este método de eliminación del vello.

◗ **Cuando elimine el vello de la zona posterior de las rodillas, asegúrese de mantener la piel bien tirante para evitar que los discos rotativos la pellizquen.**

◗ Cuando usen la Depiladora por vez primera, notarán un poco de incomodidad o irritación, o experimentarán un enrojecimiento de la piel. Ello es debido a que el vello es realmente eliminado de raíz. La incomodidad que notarán tenderá a disminuir en usos sucesivos. Pueden optar por eliminar el vello al anochecer, con lo cual, si aparece algún enrojecimiento, éste disminuirá durante la noche.

◗ Use sólo el cable de red que se suministra.

◗ Limpie regularmente el aparato, siguiendo las instrucciones de la sección "Mantenimiento".

PHILIPS

GARANTIA DE DEVOLUCION DEL DINERO DESPUÉS DE 60 DIAS

Si no está completamente satisfecha con su Depiladora Philips Satin Ice, Philips le devolverá todo el precio de compra.
El producto debe ser enviado, prepagado, por correo asegurado e incluyendo la factura de compra, indicando el precio y la fecha de compra. El producto debe ser puesto en el correo antes de que hayan transcurrido 60 días desde la fecha de compra. Philips se reserva el derecho de verificar el precio de compra del producto, y de limitar el importe de los reembolsos a un máximo del precio de venta al público sugerido.

Envíe el recibo de compra con la fecha, su nombre completo y dirección, tal como se indica más abajo, junto con el producto e importes prepagados, a :

Norelco Consumer Products Company
A Division of Philips Electronics North America Corporation
P.O. Box 1116
Skokie, IL 60076

La emisión del cheque tendrá lugar en un plazo de 4-6 semanas.
(Por favor, complete con letra de imprenta)

Nombre _____
Dirección _____
Ciudad _____
Estado ____ Código Postal _____
Número de teléfono : .(Código de área) _____
MOTIVO DE DEVOLUCION : _____
_____
_____
_____
_____
_____

Caracteristicas



Caracteristicas



Introducción

- ¡Felicidades! Su nuevo Sistema de Eliminación de Vello Satin•ice puede eliminar el vello no deseado de forma rápida, fácil y eficaz. La combinación del probado sistema depilador de disco, con el recientemente diseñado Aplicador de Frío Anestesiante, constituye una revolución en el depilado. Gracias al efecto natural adormecedor del hielo sobre la piel, la nueva Depiladora Satin•ice hace que la depilación sea más confortable.
- Incluso el vello más corto es eliminado de raíz por los rápidos discos rotativos, y el vello que vuelva a salir tenderá a ser mas débil -no más piernas ásperas. Sus piernas permanecerán suaves y sin vello durante semanas.
- Antes de usarla por vez primera, y para familiarizarse con el funcionamiento de la Depiladora Satin•ice, asegúrese de leer las instrucciones y la importante información contenida en este folleto. ¡Depiladora Satin•ice, con su exclusivo Aplicador de Frío Anestesiante la elección para unos resultados suaves y sedosos que duran semanas !

Antes de usarla

- Asegúrese de que su piel esté limpia y libre de grasa y cremas. No se aplique ninguna crema antes de usarla. El vello es más fácil de eliminar después de un baño o ducha, pero su piel debe estar completamente seca antes de usar su Sistema Depilador Satin•ice.

- Al usar el aparato por primera vez, y a fin de acostumbrarse a usar la Depiladora Satin•ice, es recomendable que empiece por una zona con poco vello.
- **Usela sólo en piernas secas. No la use en otras zonas del cuerpo.**
- Dado que el vello es eliminado de raíz, puede notar una ligera molestia en su piel después de haber usado por vez primera el Sistema Depilador Satin•ice. Este efecto irá disminuyendo gradualmente con cada uso.
- Después de la depilación, el vello que vuelva a salir tenderá a ser más débil tanto en su apariencia como al tacto.
- Después de cada uso puede aplicarse, si lo desea, una crema o loción corporal suave (sin alcohol), lo cual le ayudará a reducir la posibilidad de irritación de la piel.

Cómo congelar el Aplicador de Frío

1 Ponga el Aplicador de Frío (sin el mango protector) en el estuche congelador, e introdúzcalo en el congelador del frigorífico durante, al menos, 2 horas antes de empezar a depilarse.

Antes de congelarlo, asegúrese de que el exterior del Aplicador de Frío esté completamente seco.

- Consejo: Puede guardar permanentemente el Aplicador de Frío en el congelador.

Cómo depilarse las piernas

Asegúrese de que su piel esté limpia y sin grasas ni cremas. No se aplique ninguna crema inmediatamente antes de la depilación.



1 Deslice el mango protector en el Aplicador de Frío ya congelado.

2 Fije el Aplicador de Frío al aparato.

3 Enchufe el aparato a una red de 120 V AC

4 Ponga el aparato en marcha (On) seleccionando la velocidad deseada.
Velocidad I: Para zonas donde el vello crece más fino y/o con huesos directamente bajo la piel (como rodillas y tobillos).
Velocidad II: Para zonas más amplias y/o zonas con vello más grueso.



5 Con su mano libre, mantenga la piel tirante para hacer que el vello se levante.

6 Coloque el depilator en ángulo recto sobre su piel, con el cable de red apuntando hacia Ud., y muévalo suave y lentamente en dirección contraria a la de crecimiento del vello para evitar que el éste crezca hacia dentro.
Asegúrese de que tanto el Aplicador de Frío como los discos depiladores tocan su piel.
No presione el aparato contra la piel.

7 Asegúrese de estirar su pierna cuando depile la parte posterior de su rodilla.

8 Pare detener el depilator lleve el selector de velocidad a la posición 0.

- **La Depiladora es para usarla sólo sobre piernas secas.**
- **Nota : Si decide aplicarse una crema o loción hidratante después de usarla, asegúrese de que no contenga alcohol, ya que ello podría causarle molestias.**
- **IMPORTANTE : Después de usar la Depiladora Satin·ice puede aparecer alguna irritación o enrojecimiento. Ello es normal y desaparecerá rápidamente. Limpie regularmente el aparato siguiendo las instrucciones de la sección "Mantenimiento."**

Cómo limpiar el aparato

No use ningún detergente corrosivo, ni almohadillas o paños abrasivos, gasolina, acetona etc.

1 Pare el depilator llevando el selector de velocidad a la posición 'O' y desenchúfelo de la red.



2 Quite el Aplicador de Frío.

3 Deslizándolo, saque el mango protector del Aplicador de Frío.

4 Limpie el Aplicador de Frío y el mango protector bajo el grifo o con un paño húmedo.
Asegúrese de que el exterior del Aplicador de Frío esté completamente seco antes de ponerlo en el congelador.



5 Desmonte el cabezal depilador.
Presione las secciones estriadas y deslice el cabezal depilador fuera del aparato en la dirección de la flecha.

6 Limpie todas las partes accesibles y los discos depiladores con el cepillo.

No trate nunca de desmontar los discos depiladores del aparato.



7 Deslizándolo, vuelva a montar el cabezal depilador en el aparato en dirección contraria a la de la flecha
El cabezal depilador sólo puede montarse de una forma en el aparato.

Almacenamiento

1 Después del uso, vuelva a poner la tapa protectora en el aparato.

2 Guarde el aparato y los accesorios en la bolsa.

3 Coloque el Aplicador de Frío en el estuche congelador y ponga el estuche en el congelador del frigorífico.

Ayuda

- Para ayuda o para saber cuál es el Servicio Técnico Autorizado Norelco más cercano, llame, sin cargo, a :
  - 1-800-243-7884
  - o consúltenos en www.philips.com
- La información sobre el Servicio Técnico Autorizado Norelco está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana.

GARANTIA TOTAL DURANTE DOS AÑOS

Philips Electronics North America Corporation garantiza cada producto nuevo Philips,Modelo HP 6433,contra defectos de los materiales o la fabricación durante un período de dos años a partir de la fecha de compra, y está de acuerdo en reparar o sustituir, sin cargo, cualquier producto defectuoso.

IMPORTANTE: Esta garantía no cubre deterioros debidos a accidentes,mal uso o mal trato, falta de cuidado razonable, el montaje de cualquier accesorio no suministrado con el aparato, la pérdida de piezas,o el haber sometido el producto a cualquier voltaje que no sea el especificado *.El uso de piezas de recambio no autorizadas invalidará esta garantía.

PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATION NO PAGARA UN SERVICIO DE GARANTIA LLEVADO A CABO POR UN SERVICIO DE REPARACION NO AUTORIZADO,Y NO INDEMNIZARA AL CONSUMIDOR POR DAÑOS RESULTANTES DE UN SERVICIO DE GARANTIA LLEVADO A CABO POR UN SERVICIO DE REPARACION NO AUTORIZADO. NO SE ASUME RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES,FORTUITOS O DERIVADOS DE ELLO.

Para obtener el servicio en garantía,simplemente lleve o envíe el producto, a portes pagados,al Servicio Técnico Autorizado Norelco más cercano. Se sugiere que, para mayor seguridad,haga los envíos de productos por correo asegurado (a seguro pagado). Los deterioros que se produzcan durante el envío no están cubiertos por esta garantía.

NOTE: Ninguna otra garantía, oral o escrita, está autorizada por Philips Electronics North America Corporation.

Esta garantía le da derechos legales específicos,pero Ud.puede tener otros derechos que varían de estado a estado. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de deterioros fortuitos o resultantes,por lo que las exclusiones y limitaciones arriba indicadas puede que no le sean de aplicación.

* Lea cuidadosamente las instrucciones que se incluyen

Fabricado por :
Norelco Consumer Products Company
A Division of Philips Electronics North America Corporation
1010 Washington Blvd.,Stamford,CT 06912-0015
Para Assistencia llame gratis a:1800-243-7884

FABRICADO EN AUSTRIA

Este símbolo de la placa de características del producto significa que está registrado por Underwriters' Laboratories,Inc.

PHILIPS y el escudo Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips Electronics N.V.

Satin Ice es una marca registrada de Philips Electronics North America Corporation.

© 2001 Philips Electronics North America Corporation.Reservados todos los derechos.